



VOORKOM DIEFSTAL UIT UW DIESELTANK

PRAKTISCHE TIPS EN MAATREGELEN OM **BRANDSTOFDIEVEN AF TE SCHRIKKEN**

Plaatsing van de tank

- Plaats de tank én de pompinstallatie binnen in een afsluitbare loods.
- Is dat niet mogelijk? Kies dan een plek die vanuit huis of kantoor goed te zien is.
- Plaats een lamp met bewegingssensor(-en) die automatisch aanschiet als er iemand in de buurt van de dieseltank komt. Dieven werken niet graag in het licht!
- Beperk de toegang tot uw terrein met hekwerk of een slagboom.
- Installeer een infraroodcamera.
- Breng waarschuwingsstickers aan op de dieseltank bv. "Deze dieseltank staat onder camerabewaking"

Let op: U mag uw dieseltank niet zomaar om het even waar neerzetten. Voor dieseltanks gelden namelijk plaatsingsvoorschriften met minimumafstanden tot gebouwen. Raadpleeg eerst uw tankleverancier voor meer informatie. Wilt u uw tank van buiten naar binnen verplaatsen? Dan moet de ontluchting naar buiten geleid worden door een KIWA gecertificeerde installateur.

Brandstofalarmsysteem

- Er zijn anti-diefstalsystemen op de markt die d.m.v. een peilsensor continu het brandstofniveau van de dieseltank controleren. Daalt het brandstofniveau buiten vooraf ingestelde venstertijden (bv. tussen 22u en 6u) of zonder aanmelding met een speciale elektronische sleutel, dan ontvangt u onmiddellijk een alarmmelding op uw mobiele telefoon.
- Daarnaast kunnen dergelijke systemen vaak worden uitgebreid met een alarmsirene.

Tankopeningen beveiligen

- Sluit de vuldop en peildop goed af. Sommige tankdoppen zijn voorzien van een oog voor een hangslot. Er zijn ook tankdoppen verkrijgbaar met een intern slot. Zo blokkeert u de toegang tot de tank.
- Er zijn ook systemen om de tankvulopening te blokkeren: Door een korf in de vulopening aan te brengen, kunnen dieven niet meer met een slang in de tank komen. Overhevelen of leegpompen is dan onmogelijk.

Wel of niet doen? Eén of meerdere sloten op de tank kan ook een tegengesteld effect hebben. Wanneer de vulopening is afgesloten met een slot, kunnen brandstofdieven besluiten een gat in de tankwand te boren. Resultaat: diesel weg, tank stuk en vervuilde grond die gereinigd moet worden. Bij een tankdop zonder slot bent u (meestal) alleen de diesel kwijt. Dat blijft een lastige afweging... Vertrouw niet alleen maar op een slot voor de beveiliging van uw tank.

Stroom van de pompset

- Heeft u een elektrische pompset op uw tank? Kies voor een stopcontact binnen in een aangrenzend gebouw en maak gebruik van een tijdschakelaar. Zo staat er geen stroom op de pomp buiten de door u ingestelde werktijden en wordt het voor dieven moeilijker om diesel te stelen.
- Een andere oplossing is een sleutelslot op de stroomkabel naar de pompset. U kunt dan alleen tanken nadat u de stroomkabel heeft "ontgrendeld".
- Verwijder of beveilig alle stopcontacten buiten op uw bedrijfsterrein. Anders kunnen dieseldieven alsnog met een draagbare generator uw pompset activeren of gebruik maken van een draagbare dieselpomp.

Pomp met registratiesysteem

- Kies een pompset met een registratiesysteem bv. van het merk Piusi. Alleen medewerkers met een door u vrijgegeven knoopcel sleutel, badge of pincode kunnen dan tanken. Externe bezoekers krijgen de pomp niet aan de praat.
- Zorg ervoor dat iedereen een persoonlijke sleutel of pincode heeft, zo beperkt u de risico's bij doorgeven of verlies.
- Bovendien geeft zo'n systeem ook inzicht in wie wanneer hoeveel getankt heeft, afwijkende tankbeurten (bv. 20 liter), enz.

